Enjoy FT8 From Almost Anywhere

(QST No.103 – september 2019)

(Translated and customized by IV3XHM – 04/2020)

Robert Witmer, W3RW

Immagina di cacciare un DX di 6 metri in un ristorante mentre fai colazione o di fare un nuovo contatto DX di tutti i tempi mentre aspetti un volo.

Mi sono ritrovato a operare in remoto in questi tipi di situazioni, e in molti altri, utilizzando nient'altro che il mio smartphone.

Se ritieni che questo tipo di operazioni sia complicato e costoso, preparati a essere sorpreso! Il mio approccio al funzionamento remoto dell'**FT8** combina il software **WSJT-X** e un programma di controllo remoto del computer chiamato **TeamViewer.**

Sia **WSJT-X** che**TeamViewer** sono gratuiti per uso personale e non commerciale.

WSJT-X è disponibile sul sito Web del Dr. Joe Taylor, K1JT, https://physics.princeton. edu / pulsar / k1jt / wsjtx.html e **TeamViewer** su www.teamviewer. com / it-it/.

La combinazione funziona bene perché, per FT8, lo streaming audio non è richiesto.

Inizieremo con una descrizione di una configurazione operativa remota a banda singola, quindi aggiungere suggerimenti per un approccio multibanda.



STEP 1:

installare WSJT-X e TeamViewer sulla propria stazione

Iniziamo con una configurazione a banda singola.

Se non l'hai ancora fatto, il primo passo è installare e configurare il Software WSJT-X sul computer della propria stazione. Suppongo che l'hardware della tua stazione sia già impostato per il funzionamento digitale.

Cioè, hai un'interfaccia computer / ricetrasmettitore installata o possiedi un ricetrasmettitore con un'interfaccia integrata che si collega direttamente a una delle porte USB del tuo computer. Seguire le istruzioni di configurazione nella guida **WSJT-Xuser**. Consiglio di mantenere gli screenshots dei menu delle impostazioni / preferenze WSJT-X una volta che WSJT-X funziona bene.

In più di un'occasione gli screenshots si sono dimostrati utili nella risoluzione dei problemi. Per coloro che non conoscono FT8, suggerisco di dedicare un po 'di tempo al funzionamento per familiarizzare con il funzionamento della modalità ed elaborare eventuali nodi del software. Non appena ti senti sicuro che tutto procede senza intoppi, è tempo di aggiungere **<u>TeamViewer</u>**.

TeamViewer

Accedere al sito Web **TeamViewe**r e selezionare il software **TeamViewer** compatibile con il computer della propria stazione.

Seleziona la "Versione completa" e crea il tuo account TeamViewer gratuito.

Seguire attentamente le istruzioni per il download e l'installazione.

Vedere la barra laterale, "*Impostazioni menu Preferenze di TeamViewer*", per alcuni suggerimenti. Per quanto riguarda il menu TeamViewer sul computer della tua stazione, sei interessato solo alle informazioni sul lato sinistro della finestra sotto ALL REMOTE CONTROL.



Registrare il numero ID e la password assegnati a TeamViewer (vedere la Figura 1). Queste informazioni saranno necessarie per accedere al computer della stazione in remoto. Si noti che ogni volta che Team Viewer si avvia genera una nuova password di accesso, ma il numero ID non cambia.

STEP 2:

Installa TeamViewer sul tuo smartphone, tablet o laptop

Una volta che TeamViewer è in esecuzione sul computer della tua stazione, scarica l'appTeamViewer appropriata per il tuo smartphone o tablet dall'appstore Apple iTunes o Google Play.

Se si intende utilizzare un laptop anziché uno smartphone o un tablet, installare il software versione completa dal sito TeamViewer.

Il vantaggio dell'utilizzo della versione completa sul laptop è che è possibile aggiungere il proprio computer di stazione all'elenco dei contatti remoti e non sarà mai necessario ricordare la password del computer di stazione; viene trasferito automaticamente sul tuo laptop dal tuo account TeamViewer.

Se accedi all'appTeamViewer dalla tua posizione remota, ti verrà richiesto di inserire l'ID (vedi Figura 2). Seleziona REMOTE CONTROL e, se non stai utilizzando la versione completa su un laptop, ti verrà richiesto di inserire la password precedentemente indicata. L'app ricorderà l'ID e l'ultima password immessa per tale ID, semplificando il futuro processo di accesso. Ricordare che se si riavvia il computer della stazione per qualsiasi motivo, verrà assegnata una nuova password, a meno che non si lasci acceso il computer della stazione e il ricetrasmettitore 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è necessario annotare la password assegnataogni volta che accendi la tua stazione pensando al funzionamento remoto basato su app.

Per ripetere, tuttavia, se si esegue la versione completa su un laptop e si è incluso il computer della propria stazione nell'elenco "I miei computer", è sufficiente fare doppio clic con il cursore del mouse sul nome del computer della stazione.

Funzionamento a banda singola

Ora esegui alcuni test per vedere come funziona tutto.

Il funzionamento remoto dalla stanza successiva fornisce un modo rapido per apportare modifiche al menu e alle preferenze, se necessario (vedere la Figura 3).

Il controllo del cursore sul computer della stazione richiede un po' di tempo per abituarsi se si utilizza uno smartphone o un tablet, in particolare durante la regolazione dei livelli e lo scorrimento. Sperimenta per vedere cosa funziona meglio per te.

Il funzionamento a distanza con un laptop o un computer desktop è generalmente più fluido.

Con una buona connessione a Internet, sembra che tu stia gestendo direttamente il computer della tua stazione!

Ho operato su FT8 da 6 metri da remoto durante la stagione sporadica dell'E-2018.

Il mio ricetrasmettitore Kenwood TS-590SG alimentava un sintonizzatore manuale e un balun per adattarsi all'antenna.

Grazie alle straordinarie prestazioni di FT8, sono riuscito a lavorare su diverse nuove entità DXCC, incluso VP5DR durante la colazione durante le vacanze.

Per motivi di sicurezza, abilitare il "watch-dog timer" nel software WSJT-X sul computer della propria stazione.

In questo modo WSJT-X si blocca nella modalità di trasmissione, il software si spegne automaticamente. La maggior parte dei ricetrasmettitori moderni ha una funzione di sorveglianza simile, quindi assicurati di abilitarla pure.

Oltre a eseguire WSJT-X sul computer della propria stazione, è possibile utilizzare questa configurazione remota per altre applicazioni in modalità digitale perché non richiedono streaming audio.

È possibile eseguire DigiPan per PSK31 (www. Digipan.net) o fldigi (www.w1hkj. Com) per molte altre modalità digitali.



Figure 3 — An example of operating FT8 by remote control. The author had enough room available on his laptop screen to open a web browser and display the *PSKReporter* and DX Watch pages as well.

MultibandRemote Operating

Operare su una banda è divertente, ma è ancora più piacevole essere in grado di saltare da una banda all'altra tramite remote control.

Per raggiungere questo obiettivo, tuttavia, è necessario un sistema di antenne multibanda e il controllo del computer del ricetrasmettitore e di altri dispositivi.

Se la propria stazione è configurata per il controllo da computer del proprio ricetrasmettitore (CAT), WSJT-X la utilizzerà per commutare la radio tra le bande.

Tutto quello che devi fare è fare clic sul menu a discesa nella schermata principale e selezionare la banda desiderata.

La radio cambierà automaticamente la frequenza.

Se si dispone di un'antenna multibanda con SWRS accettabile sulle tue band preferite, sei fortunato. Questo è un semplice passaggio da implementare e il funzionamento è essenzialmente lo stesso della singola banda.

Tuttavia, se è necessario controllare il sintonizzatore di antenna interno della radio per ottenere una corrispondenza con l'antenna, oppureprobabilmente un "smarttuner" esterno, in questo caso potrebbe essere necessario installare un software che ti permetterà di accedere al tuo ricetrasmettitore e ad altre apparecchiature attraverso il tuo computer.

Attenzione, in alcuni casi, il controllo CAT WSJT-X potrebbe essere in conflitto con un'altra applicazione di controllo del ricetrasmettitore.

In tal caso, è necessario chiudere WSJT-X, avviare il software di controllo, apportare tutte le regolazioni necessarie, chiudere il software di controllo e quindi riavviare WSJT-X.

Naturalmente, tutto ciò può essere fatto da remoto.

Altre considerazioni

- ✓ Accertarsi che il computer non sia impostato, tramite un tipo di impostazione dell'ora interna, per lo spegnimento o la sospensione nella misura in cui non può essere riattivato tramite TeamViewer. Potrebbe essere necessario provare per trovare quali impostazioni devono essere modificate.
- ✓ Il problema relativo è l'aggiornamento automatico del sistema operativo.
 Provare a programmare gli aggiornamenti automatici da eseguire quando non si opera in remoto.
 Se il computer con WSJT-X si riavvia, si perde l'accesso tramite TeamViewer (Quando il computer e TeamViewer si riavviano, TeamViewer assegna una nuova password, che purtroppo probabilmente non si sarà a conoscenza quando si opera in remoto!)
- Prendere in considerazione l'aggiunta di una presa di alimentazione controllata Wi-Fi per l'alimentazione del ricetrasmettitore, ma assicurarsi che sia tollerante di RFI.
 È sempre una buona idea disporre di mezzi alternativi per spegnere la radio se necessario.
- Tieni presente che il software TeamViewer sul tuo laptop remoto o dispositivo mobile ti disconnetterà dopo circa 3 minuti o meno se il dispositivo va in modalità sospensione o se passi a un'altra app.

Se non ti connette, inserisci semplicemente l'ID e la password del computer della tua stazione (se richiesto) per riprendere l'accesso.

È importante selezionare KEEP CURRENT per la funzione di password casuale nella scheda del menu ADVANCED diTeamViewer.

 Se stai utilizzando un monitor esterno sul computer della tua stazione, potresti voler eseguire "Hadless" (senza monitor) quando operi in remoto.

Sia il mio Mac che il mio PC utilizzano monitor collegati HDMI esterni.

Per risparmiare energia quando sarò via per più di un giorno o due, sostituisco l'effettiva connessione HDMI con una spina dell'emulatore display HDMI, disponibile per circa \$ 8,0 su Amazon.

La spina in pratica induce il computer a comportarsi come se uno schermo fosse ancora collegato. Ciò consente di condividere lo schermo in remoto con maggiore facilità e affidabilità. Senza questa spina e quandoil monitor è disconnesso, la scheda grafica del computer potrebbe spegnersi, il che costringerà l'immagine dello schermo condiviso ad essere disegnata dalla sola CPU. Ciò tende ad essere lento e può provocare il congelamento dell'immagine nella posizione remota.

 Infine, prima di disconnetterti da TeamViewer, verifica di aver "parcheggiato" il cursore del mouse remoto in un'area neutra nell'applicazione WSJT-X.
 Non si desidera tornare al funzionamento remoto e scoprire di aver inavvertitamente avviato un'azione WSJT-X indesiderata, come TUNE.
 Inoltre, controlla per essere sicuro di TeamViewer<u>1.org</u>
 La finestra SESSION LIST viene spostata facendo clic sulla freccia sul lato sinistro.

> TeamViewer Preference Menu Settings These are the setting/preference menu selections I have been using. Not all versions of TeamViewer have the same settings selections and versions change, so you may have to check the TeamViewer Community Knowledge Base website for the latest information. For the station computer versions, in the Mac OS versions of TeamViewer, preference menus are found under the TeamViewer pulldown menu. For Windows TeamViewer, preference menus are found under the OPTIONS tab, under EXTRAS. Your results and settings may vary. Station Computer GENERAL TAB Start TeamViewer with System - Checked Other: No change from initial settings REMOTE CONTROL TAB Quality: Automatic quality selection (Optimize Quality) Remove remote wallpaper --- Checked Show you partner's cursor - Checked SECURITY TAB Password strength: Selection the level of security --- do not check DISABLED ADVANCED TAB Choose KEEP CURRENT for the Random password after each session selection. Choose FULL ACCESS for the ADVANCED settings for connections to this computer. **Remote Device** CONTROL Quality: Automatic quality selection Screen resolution: (Don't change) Remote Cursor: Off - not highlighted ACCESS CONTROL View screen: Allowed Remote control: Allowed Control remote TeamViewer: Allowed ADVANCED SETTINGS Remove remote wallpaper - Checked

Riepilogo

Combinando il funzionamento WSJT-X FT8 con un programma di controllo desktop remoto comeTeamViewer, è possibile aggiungere una nuova entusiasmante dimensione al funzionamento. Operare a distanza durante le pause della propria giornata di impegni può essere un ottimo modo per cogliere aperture di banda inafferrabili e sperare di farne una nuova!

Se non sei un fan di FT8, l'approccio Team-Viewer qui descritto può essere utilizzato per controllare in remoto altre applicazioni informatiche della stazione.

Bob Witmer, W3RW, was first licensed as K3VAX in 1962 and upgraded to an Amateur Extra-class license in 1967. Bob has a BSEE from Drexel University and worked initially at ISC, in Lancaster, Pennsylvania. At ISC, he worked on a wide range of projects -- and with Ed Clegg on Amateur Radio products for several years - before focusing on defense electronics programs. After moving to the Philadelphia area in 1988, Bob had management responsibility for multiple defense contractor electronic warfare programs. He also served 10 years as a Montgomery Township Supervisor, helping to establish the township's first stand-alone Amateur Radio station capability.

Now semi-retired, his interests include working DX and improving his 160-meter station capabilities — though available time is limited by grandkid activities. Bob can be contacted at **w3rw@arrl.net**.